



ŁADOWARKA ACER A210 A211 A500 A501 SWITCH 10 11

CENA:

32,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: brak

OPIS PRZEDMIOTU

Zasilacz / ładowarka tableta Acer

- Input: 100-240V
- Output: 12V, 2A (kompatybilny z 1.5A)
- zabezpieczenie przed przepięciem: tak
- zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
- zabezpieczenie przed przeciążeniem : tak
- zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak



Pasuje do tabletów (naciśnij CTRL + f, żeby wyszukać):

- **Acer Aspire Switch 10**

SW5, SW5-011, SW5-011-11JE, SW5-011-13GQ, SW5-011-155X, SW5-011-18R3, SW5-012, SW5-012-11SK,

SW5-012-12L7, SW5-012-131R, SW5-012-1327, SW5-012-14HK, SW5-012-16AA, SW5-012-16GW, SW5-012-17B2, SW5-012-18MY, SW5-012P, SW5-111, SW5-111-102R, SW5-111-14C9, SW5-111-18DY, SW5-111-194G, SW5-011-1439, SW5-011-14KU, SW5-011-15BY, SW5-011-15JX, SW5-011-18CZ, SW5-012-10BH, SW5-012-10CG, SW5-012-10JS, SW5-012-10ML, SW5-012-10QZ, SW5-012-10SM, SW5-012-10TM, SW5-012-10YB, SW5-012-10YE, SW5-012-1115, SW5-012-114Q, SW5-012-11CL, SW5-012-11EN, SW5-012-11HK, SW5-012-11QB, SW5-012-11QF, SW5-012-11SK, SW5-012-11W1, SW5-012-11WF, SW5-012-11X0, SW5-012-1211, SW5-012-12A2, SW5-012-12BW, SW5-012-12C3, SW5-012-12D2, SW5-012-12ER, SW5-012-12KX, SW5-012-12L7, SW5-012-12NG, SW5-012-12QM, SW5-012-12QY, SW5-012-12SK, SW5-012-12VH, SW5-012-12W0, SW5-012-131R, SW5-012-1327, SW5-012-13A6, SW5-012-13BN, SW5-012-13C7, SW5-012-13M7, SW5-012-13P1, SW5-012-13P6, SW5-012-13SB, SW5-012-13SC, SW5-012-13TT, SW5-012-13U5, SW5-012-13U8, SW5-012-13WT, SW5-012-1407, SW5-012-1432, SW5-012-1438, SW5-012-146G, SW5-012-146V, SW5-012-149A, SW5-012-14AU, SW5-012-14B2, SW5-012-14BM, SW5-012-14C4, SW5-012-14JZ, SW5-012-14K5, SW5-012-14LR, SW5-012-14PJ, SW5-012-14T1, SW5-012-14V4, SW5-012-14Z1, SW5-012-151S, SW5-012-15GX, SW5-012-15MT, SW5-012-15MZ, SW5-012-15XE, SW5-012-1606, SW5-012-163L, SW5-012-1643, SW5-012-16AA, SW5-012-16DE, SW5-012-16EC, SW5-012-16GW, SW5-012-16K7, SW5-012-16NF, SW5-012-16WK, SW5-012-16Y2, SW5-012-16YQ, SW5-012-16ZZ, SW5-012-1707, SW5-012-1724, SW5-012-176J, SW5-012-176R, SW5-012-17KS, SW5-012-17QE, SW5-012-17XE, SW5-012-17YP, SW5-012-17YS, SW5-012-180L, SW5-012-1825, SW5-012-1845, SW5-012-1864, SW5-012-1876, SW5-012-187N, SW5-012-1880, SW5-012-18N0, SW5-012-18SA, SW5-012-18U9, SW5-012-18VM, SW5-012-18Z0, SW5-012-192E, SW5-012-1999, SW5-012-19ND, SW5-012-19Q7, SW5-012-19QM, SW5-012-19RC

- **Acer Aspire Switch 11**

SW5-111-102R, SW5-111-10Q8, SW5-111-10V0, SW5-111-10ZP, SW5-111-11SA, SW5-111-132C, SW5-111-14C9, SW5-111-15AR, SW5-111-15QG, SW5-111-16GW, SW5-111-16UN, SW5-111-178U, SW5-111-17T2, SW5-111-187P, SW5-111-18DY, SW5-111-194G, SW5-111P-10NJ, SW5-111P-13FX, SW5-111P-18K0, SW5-111P-190Y

- **Iconia**

W3-810, W3-810-1416, W3-810-1600, W3-810-1632, W3-810-1650, W3-810-1833,

- **Iconia Tab**

A100, A101, A200, A210, A211, A500, A501, W3-810,

Kompatybilne modele zasilaczy:

ADP-18TB-A, ADP-18TB C, AK.018AP.040, AP.0180P.002, KP.01801.009, PSA18R-120P, LC.ADT0A.04 oraz inne.

Dobór ładowarki:

- napięcie wyjściowe (OUTPUT) ładowarki mierzone w woltach (V) musi być takie same, jak wymienione w specyfikacji tabletu (informacja na naklejce pod spodem tabletu za napisem INPUT lub w instrukcji obsługi)
- natężenie prądu mierzone w amperach (A) lub miliamperach (mA) kupowanej ładowarki powinno być równe lub większe od wartości podanej na tablicie