



ZASILACZ ŁADOWARKA BRAUN GOLARKA 5,9V SERIES 1 5

CENA:

28,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: do golarek Braun 5.9V / 6V Cruiser 5
6 HC

Kod EAN: 8719899454802



OPIS PRZEDMIOTU

Ładowarka zasilacz do golarek i trymerów Braun

pasuje do wszystkich golarek Braun o kształcie gniazda odpowiadającemu wtyczce ze zdjęć poniżej (czyli zasilanych napięciem **5,9V** lub **6V**)



- napięcie: **5,9V**
- prąd wyjściowy: **600mA**
- wymaga zasilacza USB o prądzie wyjściowym (OUTPUT) min. **1A**
- zabezpieczenie przed **przepięciem**: tak
- zabezpieczenie przed **zwarcieniem**: tak
- zabezpieczenie przed **przeładowaniem**: tak
- zabezpieczenie przed **przegrzaniem**: tak
- certyfikat jakości: **CE, FCC**

przeznaczona m.in. do następujących golarek i trymerów Braun

(naciśnij ctrl + f, żeby wyszukać):

typy:

5417, 5418, 5427, 5428, 5429, 5514, 5515, 5517, 5683, 5685, 5751, 5757, 5758, 5760

modele:

- 1-130
- 1-140
- 1-150
- 130 s (130s)
- 130 Series 1 5683
- 140
- 140 S-1 (140S-1)
- 150, Series 1 5685
- 150 s-1, Series 1 5685 (150s-1)
- 510
- 510n. LED, 5757
- 530
- 530 s-4, Series 5, Solo 5751 (530s-4)
- 530 s-4, Series 5, Solo, REWE 5751 (530s-4)
- 550, 2 LED 5751
- 550 cc (550cc)
- 550 cc-4, Series 5 C&R 5759, 5751 (550cc-4)
- 550 s (550s)
- 550 s-3, 2 LED 5751 (550s-3)
- 550 s-4 (550s-4)
- 560, 5 LED 5751
- 560 cc (560cc)
- 560 s-3, 5 LED 5751 (560s-3)
- 560 s-4 (560s-4)
- 565 cc-4 (565cc-4)
- 570
- 570 cc, C&R 5795, 4 LED 5751 (570cc)
- 570 cc-3, C&R 5759, 4 LED 5751 (570cc-3)
- 570 cc-4 (570cc-4)
- 570 s (570s)
- 570 s-4, Series 5 5751 (570s-4)
- 590 cc, C&R 5759, 6 LED 5751 (590cc)
- 590 cc-3, C&R 5759, 6 LED 5751 (590cc-3)
- 590 cc-4, Series 5, C&R 5759, 5751
- 590 cc-4, C&R 5759, limited Editon 5751
- 590 cc-4, C&R 5759, lim. Ed. 2011, 5751 (590cc-4 2011)
- 590 cc-4, C&R 5759, lim. Ed. 2012, 5751 (590cc-4 2012)
- 5417
- 5418
- 5683
- 5685
- 5751
- 5757
- 5758
- 5760
- 5683705
- 5757700
- 81314304
- 815
- 8374
- 8377
- 8385
- 8385 C&R (8385C&R)
- Beard & Head 5418
- BT 3040 (BT3040)
- BT 3050 (BT3050)
- BT 5010 (BT5010)
- BT 5030 (BT5030)
- BT 5050 (BT5050)

- BT 5070 (BT5070)
- BT 5090 (BT5090)
- BT 7050 (BT7050)
- BT 70, Series 7 Beard Trimmer 5417 (BT70)
- Contour Pro 5751 (ContourPro 5751)
- Contour Pro 5757 (ContourPro 5757)
- Contour Pro, 2 LED 5751 (ContourPro, 2 LED 5751)
- Contour Pro Waterflex WF1S (ContourPro Waterflex WF1S)
- Countour Pro + Limited Edition
- Contour X 5751 (ContourX)
- Contour X 530 s-4, Series 5, Solo 5751 (ContourX 530 s-4)
- Contour X, C&R 5759, 5751
- CruZer 5, 5418 (CruZer5)
- CruZer 5 Beard & Head, 5418
- CruZer 5 Head Hair Clipper 5427
- CruZer 5 Head shaver
- CruZer 6
- CruZer 6, 5417
- CruZer 6 Beard & Head, 5417 (CruZer6)
- HC 3050, Series 3, Hair Clipper, 5427 (HC3050 Hair Clipper)
- HC 5010 HairClipper (HC5010 Hair Clipper)
- HC 5030 HairClipper (HC5030 Hair Clipper)
- HC 5050 HairClipper, Series 5, 5427 (HC5050 Hair Clipper)
- HC 5090 HairClipper (HC5090 Hair Clipper)
- MGK 3040 (MGK3040)
- Old Spice 5418
- Old Spice groomer
- Series 1, 5683
- Series 1, 5685
- Series 3 Hair Clipper 5427
- Series 5, 5751
- Series 5, 5757
- Series 5 Hair Clipper 5427
- Series 7 Beard Trimmer 5417
- WaterFlex
- WF1s
- WF2S
- WF2s

niektóre z powyższych modeli występują też w innych typach i nie będą pasować - nie kieruj się wyłącznie nazwą modelu, sprawdź typ (poszukaj słowa **Type** na swojej golarce - zwykle pod trymerem)

