



ŁADOWARKA DO SZCZOTECZKI PHILIPS SONICARE SONICZNA

CENA:

32,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: 4330196185

Kod EAN: 601285058511

OPIS PRZEDMIOTU

Ładowarka do szczoteczek elektrycznych Philips Sonicare

stan: **nowy, bez wad**

pasuje do większości szczoteczek do zębów Philips Sonicare

oprócz: DiamondClean, DiamondClean Smart

kupujesz od: **polskiej firmy**

rodzaj wtyczki: **europejska / polska**

kompatybilne serie:

- CleanCare+
- DailyClean (poza HX3212)
- Elite
- EasyClean
- Essence+
- ExpertClean
- ExpertResults
- Flexcare Platinum Connected
- FlexCare Platinum

- FlexCare+
- FlexCare
- HealthyWhite
- HealthyWhite+
- ProtectiveClean
- 2 Series Plaque Removal
- 3 Series Gum Health
- Sonicare for Kids
- Philips Sonicare AirFloss



Jak dokonać kalibracji ustawień czujnika nacisku po wymianie ładowarki:

1. Jeśli ręczka znajduje się na ładowarce, zdejmij ją.
2. Umieść ręczkę na ładowarce. Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do działającego gniazdka elektrycznego.
3. Pozostaw ręczkę na ładowarce przez przynajmniej 45 sekund. Zdejmij ręczkę z ładowarki i umieść ją z powrotem na ładowarce na co najmniej 45 sekund — wykonaj ten krok cztery razy.

kompatybilne modele:

HX6311, HX6311/33, HX6311/55, HX6311/K3, HX6330, HX6341, HX6381, HX6381/19, HX6511, HX6511/22, HX6511/33, HX6511/34, HX6511/35, HX6511/43, HX6511/44, HX6511/50, HX6700, HX6711, HX6711/22, HX6711/24, HX6711/50, HX6730, HX6730/33, HX6731, HX6731/33, HX6731/34, HX6732, HX6732/33, HX6732/37, HX6732/42, HX6732/43, HX6732/45, HX6732/70, HX6732/71, HX6733, HX6733/33, HX6733/43, HX6733/70, HX6733/80, HX6733/83, HX6733/90, HX6780, HX6781, HX6782, HX6782/12, HX6782/33, HX6932, HX6932/10, HX6932/34, HX6932/36, HX6932/75, HX6932/83, HX6934, HX6942, HX6942/10, HX6942/14, HX6942/20, HX6942/27, HX6986, HX6995, HX6995/10, HX8111, HX8111/12, HX8111/33, HX8141, HX9111, HX9111/20, HX9111/21

niekompatybilne modele:

HX3212